

NAVODILA ZA UPORABO IN VARNOST

Izdelek: Xenon (HID) žarnice in balasti

Napetost: 12V / 24V DC (vozilo) – visokonapetostni sistem ob delovanju

Model: glej oznako na izdelku

PRODAJALEC

Super Strela d.o.o.

Cesta krških žrtev 46

8270 Krško

Slovenija

E: info@superstrela.com

www.superstrela.com

OPIS IZDELKA

Xenon (HID) sistem je namenjen za osvetlitev vozil in vključuje žarnico ter balast (pretvornik napetosti).

IDENTIFIKACIJA IZDELKA

Točen model, napetost, moč (npr. 35W, 55W) in tip žarnice (npr. H1, H7, D2S) so navedeni na izdelku ali embalaži.

Pred uporabo vedno preverite podatke.

TEHNIČNI PODATKI

- vhodna napetost: 12V / 24V DC
 - izhodna napetost: visoka napetost (ob vžigu do več tisoč voltov)
 - moč: odvisno od modela
-

OZNAČBE NA IZDELKU

Izdelek mora biti označen z:

- nazivno napetostjo
 - modelom
 - oznako CE (kjer je potrebno)
-

POMEMBNA OPOZORILA

Xenon sistem deluje z visoko napetostjo.

Ne dotikajte se električnih delov med delovanjem – nevarnost električnega udara.

Ne odpirajte balasta ali žarnice.

Nepravilna uporaba lahko povzroči resne poškodbe ali poškodbo vozila.

MONTAŽA

Montažo naj izvede strokovno usposobljena oseba.

Pri montaži:

- izključite napajanje vozila
 - zagotovite pravilno pritrditev balasta
 - preprečite stik z vlago
-

ELEKTRIČNI PRIKLOP

Pri priklopu:

- upoštevajte polariteto (+ / -)
- uporabite ustrezne priključke
- zagotovite pravilno povezavo med balastom in žarnico

Nepravilna povezava lahko povzroči okvaro sistema.

VISOKA NAPETOST

Ob vklopu sistem generira visoko napetost.

Ne dotikajte se:

- žarnice
- kablov
- balasta

med delovanjem ali takoj po izklopu.

SEGREVANJE

Žarnice in balasti se med delovanjem segrevajo.

Ne prekrivajte komponent.

Zagotovite ustrezno prezračevanje.

VLAGA IN ZAŠČITA

Izdelek zaščitite pred vodo in vlago.

Nepravilna zaščita lahko povzroči kratek stik ali okvaro.

HOMOLOGACIJA

Izdelek morda ni homologiran za uporabo v cestnem prometu.

Uporaba je dovoljena samo:

- na zasebnih površinah
- za off-road uporabo
- za razstavne namene

Za uporabo v prometu mora biti sistem homologiran (ECE).

Uporabnik je odgovoren za skladnost z zakonodajo.

UPORABA V VOZILU

Pred uporabo preverite:

- kompatibilnost z vozilom
- pravilno delovanje sistema

Nepravilna vgradnja lahko vpliva na varnost vožnje.

TRANSPORT IN SHRANJEVANJE

Izdelek hranite v suhem prostoru.

Zaščitite ga pred mehanskimi poškodbami.

VZDRŽEVANJE

Ne dotikajte se stekla žarnice z golimi rokami.

Poškodovane komponente takoj zamenjajte.

VARNOST

Ne uporabljajte izdelka, če vpliva na varnost vožnje.

RAVNANJE OB OKVARI

Poškodovanega sistema ne uporabljajte.

V primeru okvare kontaktirajte prodajalca.

ODLAGANJE

Izdelek odložite v skladu z lokalnimi predpisi.

SKLADNOST

Izdelek je, kjer je to zahtevano, označen z oznako CE.

GARANCIJA

Garancijski pogoji so navedeni v priloženem garancijskem listu.

OMEJITEV UPORABE

Prepovedana je predelava ali nepravilna uporaba izdelka.

ODGOVORNOST

Proizvajalec, uvoznik in prodajalec ne odgovarjajo za škodo, nastalo zaradi:

- nepravilne montaže
 - nepravilnega priklopa
 - neupoštevanja zakonodaje
-

DODATNE INFORMACIJE

Podrobna navodila so dostopna preko QR kode ali na spletni strani:

www.superstrela.com

Verzija: 01/2026

Datum izdaje: 10. 4. 2026