

## NAVODILA ZA UPORABO IN NAMESTITEV DELOVNE LED LUČI, STROBO IN ROTACIJSKE LUČI

---

### 1. NAMEN UPORABE

Izdelki so namenjeni za dodatno osvetlitev ali signalizacijo na vozilih, delovnih strojih ali v industrijskem okolju.

---

### 2. SPLOŠNA NAVODILA

- uporabljajte izdelek izključno za predviden namen
  - preverite kompatibilnost z napetostjo vozila (12V / 24V)
  - ne uporabljajte poškodovanih izdelkov
- 

### 3. NAMESTITEV

- pred montažo izklopite napajanje
  - svetilo pritrdite na stabilno površino
  - zagotovite pravilno usmeritev svetlobe
  - uporabite ustrezne pritrdilne elemente
- 

### 4. ELEKTRIČNI PRIKLOP

- pravilno povežite (+ / -)
  - uporabite ustrezno varovalko
  - ne prekoračite nazivne moči
- 

### 5. VARNOSTNA OPOZORILA

- nevarnost električnega udara
  - nevarnost zaslepitve drugih udeležencev
  - ne glejte neposredno v LED svetlobo
  - ne uporabljajte poškodovanih naprav
- 

### 6. UPORABA NA JAVNIH CESTAH

- preverite, ali je izdelek homologiran

- uporaba nehomologiranih izdelkov na javnih cestah je lahko prepovedana
  - strobo in rotacijske luči so lahko dovoljene samo za določena vozila
- 

#### 7. SEGREVANJE

- svetilo se med delovanjem segreva
  - zagotovite ustrezno hlajenje
  - ne prekrivajte svetila
- 

#### 8. UPORABA

- uporabljajte samo v predpisanih pogojih
  - primerno za delovne ali terenske pogoje
- 

#### 9. VZDRŽEVANJE

- redno preverjajte pritrditev
  - očistite lečo svetila
  - preverite električne povezave
- 

#### 10. ODLAGANJE

Izdelek oddajte na zbirna mesta za elektronsko opremo (OEEO).

---

#### 11. ODGOVORNOST

Prodajalec ne odgovarja za nepravilno uporabo ali uporabo v nasprotju z zakonodajo.

---

Datum izdaje: 2026

Verzija: 1.0

Super Strela d.o.o.