

NAVODILA ZA UPORABO IN VARNOSTNA OPOZORILA VRTNO POHIŠTVO IN OPREMA

1. NAMEN UPORABE

Izdelki so namenjeni za sedenje, počitek ali uporabo na prostem oziroma v notranjih prostorih.

2. SPLOŠNA NAVODILA

- izdelek uporabljajte izključno za predviden namen
 - ne prekoračite maksimalne nosilnosti
 - uporabljajte na ravni in stabilni podlagi
-

3. NAMESTITEV

- izdelek sestavite v skladu z navodili
 - preverite stabilnost po montaži
 - redno preverjajte pritrdilne elemente
-

4. VARNOSTNA OPOZORILA

- nepravilna uporaba lahko povzroči poškodbe
 - ne skačite ali preobremenjujte izdelka
 - izdelek hranite izven dosega otrok, če ni pod nadzorom
-

5. UPORABA

- uporabljajte izdelek na stabilni površini
 - pri gugalnikih in mrežah zagotovite pravilno pritrditev
-

6. VZDRŽEVANJE

- redno čistite izdelek
 - zaščitite pred dolgotrajno izpostavljenostjo vremenskim vplivom
 - po potrebi shranite v suhem prostoru
-

7. VPLIV OKOLJA

- izogibajte se dolgotrajni izpostavljenosti dežju
 - zaščitite pred UV žarki (če ni posebej zaščiten)
-

8. ODLAGANJE

Izdelek odložite v skladu z lokalnimi predpisi.

9. ODGOVORNOST

Prodajalec ne odgovarja za nepravilno uporabo ali nestrokovno montažo.

Datum izdaje: 2026

Verzija: 1.0

Super Strela d.o.o.